

Montageübersicht Ford kurzer Radstand



Platten sollten von außen an das Chassis geschraubt werden



Alle vorhanden Bohrungen an den Platten müssen mit dem Chassis bzw. mit den Längsträgern verschraubt werden.

Bohrungen müssen in die Längsträger noch eingebracht werden, Längsträger müssen noch auf passende Länge gebracht werden.